

# 3M

## Scotch-Weld 77™

### Ширма

С помощью 3M™ Scotch-Weld 77™ удивительно легко обновить старую ширму или создать новую, ограничиваясь лишь своей фантазией. 3M™ Scotch-Weld 77™ идеально подходит для приклейки легких тканей к большим площадям, вы можете использовать обои или ткань. Через несколько мгновений вы получаете восхитительный результат.



### Инструменты и материалы

3M™ Scotch-Weld 77™

Ткань или обои

Отделка, ленты или декоративные элементы

Канцелярский нож

Измерительная рулетка

Карандаш

### Как

1. Определите приблизительный размер и количество панелей для отделки. Вырежьте ткань или обои по размеру, отступая на одинаковую ширину по все площади.
2. Отметьте центр каждого куска используя карандаш.
3. Защитите поверхность от нежелательного попадания клея газетами, пленкой или малярной лентой.
5. Следуя инструкции на баллоне, распылите клей 3M™ Scotch-Weld 77™ на ткань, а потом на рабочую поверхность ширмы.
6. Подождите 30 секунд и прижмите обе поверхности



вместе, начиная от центра и ведя клейку к углам.

7. Повторите шаги 4 и 5 для всех деталей ширмы.

8. Аккуратно загните углы или обрежьте лишний материал канцелярским ножом.

9. Наслаждайтесь видом вашей обновленной уникальной ширмы !

